

Påvarmningsinstruktion



ColorSoft

Inden påvarmningen udføres, bør transferen kontrolleres for eventuelle fejl, eksempelvis stavfejl, korrekte farver m.v.

Sørg for at stoffet er rent og glat. Undgå sømkanter og lignende.

1. Påvarmningstemperatur:

- På alle tekstiler.....150°

2. Forvarm ca. 5 sek. på kunststoffer eller imprægnerede stoffer.

3. Placer transferen på det ønskede sted med farvesiden mod stoffet.

4. Luk varmpressen i 15 sek. med det rette tryk:

- 50 psi = hårdt tryk ved anvendelse af stor bundplade.
- 30 psi = rimeligt tryk ved anvendelse af mellem bundplade.
- 15 psi = let tryk ved anvendelse af lille bundplade.

5. Åben varmpresseren langsomt, da transferfolien ellers løftes op og skiller farven fra tekstilet for hurtigt. Tag stoffet ud af varmpresseren, og lad det afkøle helt. Dette gøres ved at trække folien fra et hjørne mod det modsatte hjørne i en bevægelse.

COLORSOFT transfer tåler:

- Vask op til 60° med vrangside ud.
(BEMÆRK: må først vaskes 24 timer efter påvarmning)
- Tumblerørning ved max 60° temperatur med vrangside ud.
- Ikke blegemidler, da det får farven til at blegne.
- Ikke strygning direkte på transferen, let strygning på vrangside.
- Ikke at tekstilerne ligger sammenkrøllet i våd og varm tilstand.

COLORSOFT transfer opbevares bedst i de medfølgende lynlås plastposer. Hvis poserne lukkes til efter anvendelse, sikres den længst mulige holdbarhed.

ELASTOSOFT transferen tåler vask der ikke overgår temperaturer som er nævnt i denne instruktion, eller som overstiger tekstilets vaskeanvisning. I praksis renholdes tekstiler meget forskelligt. Derfor kan vi ikke yde en egentlig garanti, ombytningsret eller erstatning i forbindelse med vask, hvis transferen alligevel beskadiges eller ødelægges.

