

# Påvarmningsinstruktion



Kan anvendes på polyestertrøjer, løbetrøjer, t-shirts, sweatshirts og tekstiler der er strækbare. Den kan i nogle tilfælde også monteres på kunststoffer, her anbefaler vi dog at man laver en test først. Inden påvarmningen udføres bør transferen kontrolleres for eventuelle fejl, eksempelvis stavefejl, korrekte farver m.v.

Sørg for at stoffet er rent og glat. Undgå sømkanter og lignende.

## 1. Påvarmningstemperatur:

- På alle tekstiler.....145°

2. Forvarm ca. 5 sek. på kunststoffer eller imprægnerede stoffer.

3. Placer transferen på det ønskede sted med farvesiden mod stoffet.

## 4. Luk varmpressen i 15 sek. med det rette tryk:

- 50 psi = hårdt tryk ved anvendelse af stor bundplade.
- 30 psi = rimeligt tryk ved anvendelse af mellem bundplade.
- 15 psi = let tryk ved anvendelse af lille bundplade.

5. Åben varmpressen langsomt, da transferfolien ellers løftes op og skiller farven fra tekstilet for hurtigt. Transferfolien kan fjernes med det samme efter maskinen er helt åben. Dette gøres ved at trække folien fra et hjørne mod det modsatte hjørne i en bevægelse.

6. Ved brug på kunststoffer og imprægnerede stoffer skal der nogle gange eftervarmes. Eftervarmningen foretages ved at placere den hvide gummidug direkte på trykket og påvarme i 5 sek. Derefter fjernes gummidugen straks maskinen åbnes.

## ELASTOSOFT transfer tåler:

- Vask op til 60° med vrangsiden ud.  
(BEMÆRK: må først vaskes 24 timer efter påvarmning)
- Tumbleretørring ved max 60° temperatur med vrangsiden ud.
- Ikke blegemidler da det får farven til at blegne.
- Ikke strygning direkte på transferen, let strygning på vrangsiden.
- Ikke at tekstilerne ligger sammenkrøllet i våd og varm tilstand.

ELASTOSOFT transfer opbevares bedst i de medfølgende lynlås plastposer. Hvis poserne lukkes til efter anvendelse, sikres den længst mulige holdbarhed.

ELASTOSOFT transferen tåler vask der ikke overgår temperaturer som er nævnt i denne instruktion, eller som overstiger tekstilets vaskeanvisning. I praksis renholdes tekstiler meget forskelligt. Derfor kan vi ikke yde en egentlig garanti, ombytningsret eller erstatning i forbindelse med vask, hvis transferen alligevel beskadiges eller ødelægges.