

# Påvarmningsinstruktion



Sørg for at stoffet er rent og glat. Undgå sømkanter og lignende.

## 1. Påvarmningstemperatur:

- ved t-shirts/sweatshirts m.v.....175°
- ved arbejdstøj.....175°
- ved beavernylon og polyester.....165°
- ved teflonbehandlet beklædning.....175°

2. Forvarm ca. 5 sek. på kunststoffer eller imprægnerede stoffer. Ved teflonbehandlet stof forvarm 3 gange 8 sek.

3. Placer transferen på det ønskede sted med farvesiden mod stoffet.

## 4. Luk varmpressen i 8-10 sek. med det rette tryk:

- 42 psi = hårdt tryk ved anvendelse af stor bundplade.
- 25 psi = rimelig tryk ved anvendelse af mellem bundplade.
- 10 psi = let tryk ved anvendelse af lille bundplade.

5. Åben varmpressen langsomt, da transferfolien ellers løftes op og skiller farven fra tekstilet for hurtigt. Transferfolien kan fjernes med det samme efter maskinen er helt åben. Dette gøres ved at trække folien fra et hjørne mod det modsatte hjørne i en bevægelse.

6. Når den klare folie er fjernet skal der altid eftervarmes, dette gøres ved at ligge den hvide gummidug ovenpå og lukke maskinen i 6-8 sek.

## SUPERFLEX transfer tåler:

- Vask op til 95° med vrangsiden ud.  
(BEMÆRK: må først vaskes 24 timer efter påvarmningen)
- Tumbleretørring ved max 85° med vrangsiden ud.
- Ikke blegemidler da det får farven til at blegne.
- Kemisk rens.
- Ikke strygning direkte på transferen, let strygning på vrangsiden.
- Ikke at tekstilerne ligger sammenkrøllet i våd og varm tilstand.

SUPERFLEX transfer opbevares bedst i de medfølgende lynlås plastposer. Hvis poserne lukkes til efter anvendelse sikres den længste mulige holdbarhed.

SUPERFLEX transferen tåler vask der ikke overgår temperaturer som er nævnt i denne instruktion, eller som overstiger tekstilets vaskeanvisning. I praksis renholdes tekstiler meget forskelligt. Derfor kan vi ikke yde en egentlig garanti, ombytningsret eller erstatning i forbindelse med vask, hvis transferen alligevel beskadiges eller ødelægges.