

Påvarmningsinstruktion



BasicFlex IP

Sørg for at stoffet er rent og glat. Undgå sømkanter og lignende.

1. Påvarmningstemperatur:

- ved t-shirts/sweatshirts m.v.....175°
- ved arbejdstøj af fint stof.....175°
- ved arbejdstøj af groft stof.....165°
- ved beavernylon og polyester.....165°

2. Forvarm ca. 5 sek. på kunststoffer eller imprægnerede stoffer.

3. Placer transferen på det ønskede sted med farvesiden mod stoffet.

4. Luk varmpressen i 8-10 sek. med det rette tryk:

- 42 psi = hårdt tryk ved anvendelse af stor bundplade.
- 25 psi = rimelig tryk ved anvendelse af mellem bundplade.
- 10 psi = let tryk ved anvendelse af lille bundplade.

5. Åben varmpressen langsomt, da transferfolien ellers løftes op og skiller farven fra tekstilet for hurtigt. Transferfolien kan fjernes med det samme maskinen er helt åben. Dette gøres ved at trække folien fra et hjørne mod det modsatte hjørne i en bevægelse.

6. Transferen skal altid eftervarmes, og dette gøres ved at placere den hvide gummidug direkte på trykket, og påvarme i 6-8 sek., derefter kan gummidugen fjernes med det samme.

BASICFLEX transfer tåler:

- Vask op til 60° med vrangsidens ud.
(BEMÆRK: må først vaskes 24 timer efter påvarmningen)
- Tumbleretørring ved lav temperatur med vrangsidens ud.
- Ikke blegemidler da det får farven til at blegne.
- Ikke strygning direkte på transferen, let strygning på vrangsidens.
- Ikke at tekstilerne ligger sammenkrøllet i våd og varm tilstand.

BASICFLEX transfer opbevares bedst i de medfølgende lynlås plastposer. Hvis poserne lukkes til efter anvendelse sikres den længste mulige holdbarhed.

BASICFLEX transferen tåler vask, der ikke overgår temperaturer, som er nævnt i denne instruktion, eller som overstiger tekstilets vaskeanvisning. I praksis renholdes tekstiler meget forskelligt. Derfor kan vi ikke yde en egentlig garanti, ombytningsret eller erstatning i forbindelse med vask, hvis transferen alligevel beskadiges eller ødelægges.