

# Påvarmningsinstruktion



Sørg for at stoffet er rent og glat. Undgå sømkanter og lignende.

## 1. Påvarmningstemperatur:

- ved bomuld, polyester og en blanding.....175°
- ved arbejdstøj af fint stof.....175°
- ved arbejdstøj af groft stof.....165°
- ved beavernylon.....165°

2. Forvarm ca. 5 sek. på kunststoffer eller imprægnerede stoffer.

3. Placer transferen på det ønskede sted med farvesiden mod stoffet.

## 4. Luk varmpressen i 12 sek. med det rette tryk:

- 42 psi = hårdt tryk ved anvendelse af stor bundplade.
- 25 psi = rimelig tryk ved anvendelse af mellem bundplade.
- 10 psi = let tryk ved anvendelse af lille bundplade.

5. Åben varmpressen langsomt, da transferpapiret ellers løftes op og skiller farven fra tekstilet for hurtigt. Tag forsigtigt stoffet ud af varmpressen, og lad det afkøle helt, inden papiret fjernes. Fjern transferpapiret i en langsom bevægelse fra et hjørne mod det modsatte hjørne.

6. Transferen skal altid eftervarmes. Dette gøres ved at placere den hvide gummidug direkte på trykket, og påvarme i 5 sek., derefter kan gummidugen fjernes med det samme. Er der stadigvæk "kant" på trykket, er transferen ikke varmet nok ned i stoffet. Eftervarm derfor med gummidugen direkte på transferen i 5 sek. Hæv trykket på maskinen ved de efterfølgende påvarmninger.

## POLY transfer tåler:

- Vask op til 60° med vrangsiden ud.  
(BEMÆRK: må først vaskes 24 timer efter påvarmningen)
- Ikke tumbleretørring.
- Ikke blegemidler da det får farven til at blegne.
- Ikke strygning direkte på transferen, let strygning på vrangsiden.
- Ikke at tekstilerne ligger sammenkrøllet i våd og varm tilstand.

POLY transfer opbevares bedst i de medfølgende lynlås lastposer. Hvis poserne lukkes til efter anvendelse, sikres den længst mulige holdbarhed.

POLY transferen tåler vask, der ikke overgår temperaturer, som er nævnt i denne instruktion, eller som overstiger tekstilets vaskeanvisning. I praksis renholdes tekstiler meget forskelligt. Derfor kan vi ikke yde en egentlig garanti, ombytningsret eller erstatning i forbindelse med vask, hvis transferen alligevel beskadiges eller ødelægges.